

本製品は、標準構成の場合、以下の部品で構成されています。  
万が一、型式違いや不足のものがありましたら、お手数ですが、販売店または当社までご連絡  
ください。

番 号	品 名	型 式	備 考
1	アクセリタ本体	型式銘板の見方、型式の見方参照	
付属品			
2	モータ・エンコーガ「ケブ」ル※1		
3	ファーストステップ「ガイド」		
4	取扱説明書(DVD)		
5	安全「ガイド」		

型式 → MODEL RCP2-RTBS-I-20P-30-330-P1-S-NM  
 列凡番号 → SERIAL No. 800061901    MADE IN JAPAN

〈シリーズ〉		当社専用の識別記号 (注1)	
RCP2	: 標準仕様	〈オプション〉	
RCP2CR	: クリーンルーム仕様		
RCP2W	: 防塵・防滴仕様		
〈タイプ〉			
RTBS	: 小型縦型タイプ	NM : 原点逆仕様 SA : シャフトアダプタ TA : テーブルアダプタ B : プレーキ	
	330 度回転仕様		
RTBSL	: 小型縦型タイプ		
	多回転仕様		
RTCS	: 小型扁平型タイプ	〈ケーブル長〉	
	330 度回転仕様		
RTCSL	: 小型扁平型タイプ		
	多回転仕様		
RTB	: 中型縦型タイプ	N : 無し P : 1m S : 3m M : 5m X□□ : 長さ指定 (例 : X07=7m)	
	330 度回転仕様		
RTBL	: 中型縦型タイプ		
	多回転仕様		
RTC	: 中型扁平型タイプ	〈コントローラ〉	
	330 度回転仕様		
RTCL	: 中型扁平型タイプ		
	多回転仕様		
RTBB	: 大型縦型タイプ	P1 : PCON (PCON-C) RPCON、PSEL P3 : PCON-CA PMEC、PSEP MSEP、MSEL	
	330 度回転仕様		
RTBBL	: 大型縦型タイプ		
	多回転仕様		
RTCB	: 大型扁平型タイプ	〈揺動角度〉	
	330 度回転仕様		
RTCBL	: 大型扁平型タイプ		
	多回転仕様		
〈エンコーダ種類〉		330 : 330 度 (RTBS、RTB、 RTBB、RTCS、 RTC、RTCB) 360 : 360 度 (RTBSL、RTBL、 RTBBL、RTCSL、 RTCL、RTCBL)	
I	: インクリメンタル		
〈モータ種類〉			
20P	: バルブモータ 20 角	〈減速比〉	
28P	: バルブモータ 28 角		
35P	: バルブモータ 35 角		
〔仕様の詳細は、カタログまたは取扱説明書 (DVD) 参照〕		20	: 1/20
		30	: 1/30
		45	: 1/45

<p>&lt;リース&gt;</p> <p>&lt;タイプ&gt;</p> <p>RT6 : モータストリートタイプ</p> <p>RT6R : モータ折返しタイプ</p> <p>RT77R : モータ折返し中空軸タイプ</p> <p>RTC8L : 中空小型標準タイプ</p> <p>RTC8HL : 中空小型高出力タイプ</p> <p>RTC10L : 中空中型タイプ</p> <p>RTC12L : 中空大型タイプ</p> <p>&lt;エンコーダ種類&gt;</p> <p>A : 77° リュート</p> <p>I : インクリメンタル</p> <p>&lt;モータ種類&gt;</p> <p>12 : サボモータ 12W</p> <p>20 : サボモータ 20W</p> <p>60 : サボモータ 60W</p> <p>150 : サボモータ 150W</p> <p>&lt;減速比&gt;</p> <p>4 : 1/4</p> <p>15 : 1/15</p> <p>18 : 1/18</p> <p>24 : 1/24</p> <p>30 : 1/30</p>	<p>&lt;オプション&gt;</p> <p>L : リミットスイッチ (標準装備)</p> <p>B : ブレーキ</p> <p>NM : 原点逆仕様</p> <p>CE : CE マーク対応</p> <p>&lt;ケーブル長&gt;</p> <p>N : 無し</p> <p>P : 1m</p> <p>S : 3m</p> <p>M : 5m</p> <p>X□□ : 長さ指定 (例 : X07=7m)</p> <p>R□□ : ロボットケーブル (例 : R05=5m)</p> <p>&lt;コントローラ&gt;</p> <p>T1 : XSEL-J/K</p> <p>T2 : SCON</p> <p>SSEL</p> <p>XSEL-P/Q</p> <p>&lt;揺動角度&gt;</p> <p>300 : 300 度</p> <p>360 : 360 度</p>
--	---

2. 梱包していない状態での取扱い

- 7インチは、ケーブルを持って運搬したり、ケーブルを引張って移動させたりしないでください。
- 持ち運びの際、ぶつけないようにご注意ください。
- 7インチの各部に無理な力を加えないでください。

2. 保管・保存環境

保管・保存環境は設置環境に準じますが、長期保管・保存では特に結露の発生がないよう配慮ください。特に指定のない限り、出荷時に水分吸収剤は同梱してありません。結露が予想される環境での保管・保存の場合、梱包の外側から全体を、あるいは開梱して直接、結露防止処置を施してください。

保管・保存温度は短期間なら 60℃ まで耐えますが、1 ヶ月以上の保管・保存の場合は 50℃ までとしてください。


保管・保存時は、水平状態としてください。

Figure 1: Main parts of the IAI AC Servo Motor. The diagram shows three views of the motor: a top view, a side view, and a front view. The labels and their corresponding parts are as follows:


- フランジ (Flange): The top mounting flange.
- 出力軸 (Output shaft): The central shaft for the output.
- フロントカバー (Front cover): The front protective cover.
- リアカバー (Rear cover): The rear protective cover.
- アクチュエータケーブ (Actuator cable): The cable for the actuator.

[illegible]


1.6 中型扁平型タイプ 330 度回転仕様 (RTC)、多回転仕様 (RTCL) プレーキ付き




1.7 大型縦型タイプ 330 度回転仕様 (RTBB)、多回転仕様 (RTBBL)




1.8 大型縦型タイプ 330 度回転仕様 (RTBB)、多回転仕様 (RTBBL) プレーキ付き



1.9 大型扁平型タイプ 330 度回転仕様 (RTCB)、多回転仕様 (RTCBL)




1.10 大型扁平型タイプ 330 度回転仕様 (RTCB)、多回転仕様 (RTCBL) プレーキ付き




2. クリーンルーム仕様 RCP2CR、防塵・防滴仕様 RCP2W


2.1 小型縦型タイプ 330 度回転仕様 (RTBS)、多回転仕様 (RTBSL)




2.2 小型扁平型タイプ 330 度回転仕様 (RTCS)、多回転仕様 (RTCSL)




2.3 中型縦型タイプ 330 度回転仕様 (RTB)、多回転仕様 (RTBL)




2.4 中型縦型タイプ 330 度回転仕様 (RTB)、多回転仕様 (RTBL) プレーキ付き




2.5 中型扁平型タイプ 330 度回転仕様 (RTC)、多回転仕様 (RTCL)




2.6 中型扁平型タイプ 330 度回転仕様 (RTC)、多回転仕様 (RTCL) プレーキ付き




2.7 大型縦型タイプ 330 度回転仕様 (RTBB)、多回転仕様 (RTBBL)




2.8 大型縦型タイプ 330 度回転仕様 (RTBB)、多回転仕様 (RTBBL) フレーキ付き



2.9 大型扁平型タイプ 330 度回転仕様 (RTCB)、多回転仕様 (RTCBL)




2.10 大型扁平型タイプ 330 度回転仕様 (RTCB)、多回転仕様 (RTCBL) フレーキ付き




3. RCS2

3.1 ロータリタイプ


3.1.1 モータストレートタイプ (RCS2-RT6)




3.1.2 モータ折返しタイプ (RCS2-RT6R)



3.1.3 モータ折返し中空軸タイプ (RCS2-RT7R)



3.2 中空ロータリタイプ



寸法図および詳細な外形図につきましては、カタログ、または取扱説明書 (DVD) を参照ください。

取付け

アクチュエータの取付けおよび負荷の取付けは、取扱説明書 (DVD) を参照してください。

【取付けの注意事項】		
No.	項目	注意事項
1	取付け面	<ul style="list-style-type: none"><li>アクチュエータ取付け面および基準として使用する面は、機械加工またはそれに準じた精度を持つ平面とし、その平面度は <math>\pm 0.05\text{mm/m}</math> 以内としてください。</li><li>保守作業が行えるようなスペースを設けてください。</li></ul>
2	使用ボルト	<ul style="list-style-type: none"><li>使用ボルトは、ISO-10.9 以上の高強度ボルトをご使用ください。</li><li>タップ穴を使用する場合、はめ合い長さ以下の長さのボルトをご使用ください。</li><li>タップ穴が通しの場合は、ボルトの先端が突き抜けないようにご注意ください。</li><li>アクチュエータの取付けに使用するボルトとタップ穴の有効はめ合い長さは、次の値以上を確保してください。 タップ穴が鋼材の場合は、呼び径と同じ長さ タップ穴がアルミ材の場合→呼び径の 2 倍の長さ</li></ul>
3	締付けトルク	<ul style="list-style-type: none"><li>締付けトルクは、取扱説明書 (DVD) に記載の規定値に従ってください。守られない場合は、アクチュエータの変形などによる不具合の要因となります。</li></ul>
4	慣性モーメント 負荷モーメント スラスト荷重	<ul style="list-style-type: none"><li>慣性モーメント・負荷モーメントおよびスラスト荷重は、取扱説明書 (DVD) に記載の規定値に従ってください。守られない場合は、振動や異音の原因となるばかりでなく、著しく寿命を短くすることがあります。</li></ul>

配線


コントローラは、弊社の専用コントローラ以外は使用できません。  
アクチュエータとコントローラの使用は、付属の専用接続ケーブルをご使用ください。

1. 標準仕様 RCP2

1.1 小型縦型タイプ (RTBS、RTBSL)


小型扁平型タイプ (RTCS、RTCSSL)

【PCON (PCON-CA 以外)、PSEL コントローラとの接続】



専用ケーブル  
● CB-PCS-MPA□□□□  
□□□□は、ケーブル長を表します。最長 20m まで対応。  
例) 080=8m


【PCON-CA、MSEP、PMEC、PSEP、MSEL コントローラとの接続】



専用接続ケーブル、CB-RPSEP-MPA□□□□  
□□□□は、ケーブル長を表します。最長 10m まで対応。  
例) 080=8m


- 1.2 中型縦型タイプ (RTB、RTBL)  
中型扁平型タイプ (RTC、RTCL)  
大型縦型タイプ (RTBB、RTBBL)  
大型扁平型タイプ (RTCB、RTCBL)

【PCON (PCON-CA 以外)、PSEL コントローとの接続】



専用ケーブル  
• モータケーブル (ロボットケーブル) CB-RCP2-MA□□□□  
• エンコーダケーブル CB-RCP2-PB□□□□/エンコーダケーブルロボットケーブル CB-RCP2-PB□□□□-RB  
□□□□は、ケーブル長を表します。最長 20m まで対応。  
例) 080=8m


【PCON-CA、MSEP、PMEC、PSEP、MSEL コントローとの接続】



専用ケーブル  
• モータケーブル (ロボットケーブル) CB-PSEP-MPA□□□□  
□□□□は、ケーブル長を表します。最長 10m まで対応。  
例) 080=8m


2. クリーンルーム仕様 RCP2CR、防塵・防滴仕様 RCP2W

【PCON (PCON-CA 以外)、PSEL コントローとの接続】



専用接続ケーブル  
• モータ・エンコーダ一体型ロボットケーブル: CB-PCS2-MPA□□□□  
□□□□は、ケーブル長を表します。最長は 20m まで対応。  
例) 080=8m

【PCON-CA、MSEP、PMEC、PSEP、MSEL コントローとの接続】




専用接続ケーブル  
• モータ・エンコーダ一体型ケーブル: CB-CAN-MPA□□□□  
• モータ・エンコーダ一体型ロボットケーブル: CB-CAN-MPA□□□□-RB  
□□□□は、ケーブル長を表します。最長は 20m まで対応。  
例) 080=8m

3. RCS2


以下の図は、ロータリタイプを例として示しています。

【SCON、SSEL コントローとの接続】



専用ケーブル  
• モータケーブル CB-RCC-MA□□□□/モータケーブルロボットケーブル CB-RCC-MA□□□□-RB  
• エンコーダケーブル CB-RCP2-PLA□□□□/エンコーダケーブルロボットケーブル CB-X2-PLA□□□□  
□□□□は、ケーブル長を表します。最長 30m まで対応。  
例) 080=8m

【X-SEL コントローとの接続】




専用ケーブル  
• モータケーブル CB-RCC-MA□□□□/モータケーブルロボットケーブル CB-RCC-MA□□□□-RB  
• XSEL-J/Kタイプ用エンコーダケーブル CB-RCBC-PA□□□□  
/XSEL-J/Kタイプ用エンコーダケーブルロボットケーブル CB-RCBC-PA□□□□-RB  
• XSEL-P/Qタイプ用エンコーダケーブル CB-RCS2-PLA□□□□  
/XSEL-P/Qタイプ用エンコーダケーブルロボットケーブル CB-X2-PLA□□□□  
□□□□は、ケーブル長を表します。  
最長 15m まで対応。その他のケーブルの最長は、20m まで対応。  
例) 080=8m


(注) 中空ロータリは、XSEL-J/K コントローで動かすことはできません。

【ケーブル処理方法の禁止事項】


- 接続ケーブルを引張ったり、無理に曲げたりして、加重や引張り力がケーブルに加わらないようにしてください。
- 接続ケーブルは、切断、再結合、他のケーブルと接続して延長、切り詰めなどの加工をしないでください。
- 一ヶ所に屈曲が集中しないようにしてください。




- ケーブルには、折り目、よじれ、ねじれをつけないようにしてください。




- 強い力で引っ張らないようにしてください。




- ケーブルの一ヶ所に回転が加わらないようにしてください。




- 挟み込み、打ちきず、切りきずを付けないようにしてください。



- ケーブルの固定は適度とし、締め付けすぎないようにしてください。




- I/O 線、通信ラインおよび電源・動力線はそれぞれ分離してください。  
ダクト内は、混在させないようにしてください。





ケーブルを使用する場合、以下のことを守ってください。

- ケーブル内の占積率の指定などがあるケーブル等は、メカの配線要領などを参考にしてケーブル内に収納してください。
  - ケーブル内でケーブルのからみやねじれが無いようにし、また、ケーブルに自由度を持たせ結束しないようにしてください。（曲げた時に引っ張られないようにすること）
- ケーブルは、多段に積み重ねないようにしてください。被覆の早期磨耗や断線が生じるおそれがあります。



- ⚠ 注意:
- ケーブルの接続、取外しの際には、必ずコントローラの電源を切って作業を行ってください。電源を入れたまま行くと、アクチュエータが誤動作を起こし重大な人身事故や機械装置の損傷をまねく恐れがあります。
  - コネクタの接続が不十分な場合、アクチュエータが誤動作し危険です。必ずコネクタが正常に接続されていることを確認してください。

## 株式会社アイエイアイ

本社・工場	〒424-0103 静岡県静岡市清水区尾羽 577-1	TEL 054-364-5105 FAX 054-364-2589
東京営業所	〒105-0014 東京都港区芝 3-24-7 芝エクセージビルディング 4F	TEL 03-5419-1601 FAX 03-3455-5707
大阪営業所	〒530-0002 大阪市北区菅根崎新地 2-5-3 堂島 TSS ビル 4F	TEL 06-6457-1171 FAX 06-6457-1185
名古屋営業所	〒460-0008 名古屋市中区栄 5-28-12 名古屋若宮ビル 8F	TEL 052-269-2931 FAX 052-269-2933
盛岡営業所	〒020-0062 岩手県盛岡市長田町 6-7 けい 21 ビル 7F	TEL 019-623-9700 FAX 019-623-9701
仙台営業所	〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町 14-15 アミ・グランデ二日町 4F	TEL 022-723-2031 FAX 022-723-2032
新潟営業所	〒940-0082 新潟県長岡市千歳 3-5-17 センザイビル 2F	TEL 0258-31-8320 FAX 0258-31-8321
宇都宮営業所	〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷 5-1-16 ルーセントビル 3F	TEL 028-614-3651 FAX 028-614-3653
熊谷営業所	〒360-0847 埼玉県熊谷市龍原南 1 丁目 312 番地あかりビル 5F	TEL 048-530-6555 FAX 048-530-6556
茨城営業所	〒300-1207 茨城県牛久市ひたち野東 5-3-2 ひたち野うしく 池田ビル 2F	TEL 029-830-8312 FAX 029-830-8313
多摩営業所	〒190-0023 東京都立川市柴崎町 3-14-2BOSSEN ビル 2F	TEL 042-522-9881 FAX 042-522-9882
厚木営業所	〒243-0014 神奈川県厚木市旭町 1-10-6 シャンロック石井ビル 3F	TEL 046-226-7131 FAX 046-226-7133
長野営業所	〒390-0852 長野県松本市島立 943 ハーモネットビル 401	TEL 0263-40-3710 FAX 0263-40-3715
甲府営業所	〒400-0031 山梨県甲府市丸の内 2-12-1 ミサトビル 3 F	TEL 055-230-2626 FAX 055-230-2636
静岡営業所	〒424-0103 静岡県静岡市清水区尾羽 577-1	TEL 054-364-6293 FAX 054-364-2589
浜松営業所	〒430-0936 静岡県浜松市中区大工町 125 大発地所ビルディング 7F	TEL 053-459-1780 FAX 053-458-1318
豊田営業所	〒446-0056 愛知県安城市三河安城町 1-9-2 第二東祥ビル 3F	TEL 0566-71-1888 FAX 0566-71-1877
金沢営業所	〒920-0024 石川県金沢市西念 3-1-32 西清ビル A 棟 2F	TEL 076-234-3116 FAX 076-234-3107
京都営業所	〒612-8401 京都市伏見区深草下川原町 22-11 市川ビル 3 F	TEL 075-646-0757 FAX 075-646-0758
兵庫営業所	〒673-0898 兵庫県明石市榎屋町 8 番 34 号大同生命明石ビル 8F	TEL 078-913-6333 FAX 078-913-6339
岡山営業所	〒700-0973 岡山市北区下中野 311-114 OMOTO-ROOT BLD. 101	TEL 086-805-2611 FAX 086-244-6767
広島営業所	〒730-0802 広島市中区本川町 2-1-9 日宝本川町ビル 5F	TEL 082-532-1750 FAX 082-532-1751
松山営業所	〒790-0905 愛媛県松山市榊味 4-9-22 フォーレスト 21 1F	TEL 089-986-8562 FAX 089-986-8563
福岡営業所	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 3-13-21 エフビル WING 7F	TEL 092-415-4466 FAX 092-415-4467
大分出張所	〒870-0823 大分県大分市東大道 1-11-1 タンネンバウム III 2F	TEL 097-543-7745 FAX 097-543-7746
熊本営業所	〒862-0954 熊本県熊本市中央区神水 1-38-33 幸山ビル 1F	TEL 096-386-5210 FAX 096-386-5112

お問い合わせ先

**アイエイアイ** お客様センター エイト

（受付時間）月～金 24 時間（月 7：00AM～金 翌朝 7：00AM）  
土、日、祝日 8：00AM～5：00PM  
（年末年始を除く）

フリー  
コール **0800-888-0088**

FAX：0800-888-0099（通話料無料）

ホームページアドレス <http://www.iai-robot.co.jp>

管理番号：MJ3699-6A